

Interrupción	Tipo	Propósito
0	Intel	Overflow (sobreflujo)
1	Intel	Paso a paso
2	BIOS	Interrupción no enmascarable
3	Intel	Punto de ruptura (breakpoint)
4	Intel	Interrupción si existe sobreflujo
5	-	No se usa
6	-	No se usa
7	BIOS	Imprime Pantalla
8	BIOS	Interrupción del Temporizador.
9	BIOS	Interrupción del Teclado
A	-	No se usa
B	-	No se usa
C	-	No se usa
D	-	No se usa
E	BIOS	Disco Flexible
F	DOS	INTO
10	BIOS	Interfaz de Video
11	BIOS	Periféricos (Joystick, RS-232, etc.)
12	BIOS	Tamaño de memoria
13	BIOS	I/O en diskette
14	BIOS	Puerto de Comunicaciones
15	BIOS	I/O en Casette
16	BIOS	I/O de Teclado
17	BIOS	I/O de Impresora
18	BIOS	BASIC de Casette
19	BIOS	Arranque (Bootstrap)
1A	BIOS	Hora
1B	DOS	Ctrl-Break
1C	BIOS	Retorno Ficticio (dummy)
1D	BIOS	Parametros de Video
1E	DOS	Tabla de diskette
1F	DOS	Tabla de Gráficos
20	DOS	Terminación de programa
21	DOS	Solicitud de función
22	DOS	Dirección de término
23	DOS	Dirección Ctrl-Brk y Exit
24	DOS	Vector manejador de error crítico
25	DOS	Lectura absoluta en disco
26	DOS	Escritura absoluta en disco
27	DOS	Terminación de programa dejar residente
28-2E	Reservado para DOS	
2F	DOS	Interrupción Múltiplex
30-3F	Reservado para DOS	